

Serienmäßige Ausstattung der Spur 1-Lokomotiven mit mehreren digital schaltbaren Funktionen

Art.-Nr.	Bezeichnung	function	f1	f2	f3	f4
55280	BR56 ²⁸ DB	Beleuchtung	Rauchgenerator	Dampflokgeräusch	Lokpfeife	Lokglocke
55151	BR G8:1 KPEV 1. Decoder 2. Decoder	Beleuchtung -	Rauchgenerator Führerstandsbeleuchtung	Lokpfeife Triebwerksbeleuchtung	Lokglocke -	Anfahr- /Bremsverzögerung min. -
55302	BR V36 DB	Beleuchtung	-	TELEX vorne	TELEX hinten	-
55712	BR 218 DB blau/beige	Beleuchtung	-	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Auswahl des Signalhorns
55722	BR 218 DB AG	Beleuchtung	-	Dieselmotorgeräusch	Signalhorn	Auswahl des Signalhorns
55724	BR 213 DB AG mit Kamera	Beleuchtung hinten	Kamera und Sender	-	-	-
55981	BR P 8 Baden	Beleuchtung	Rauchgenerator	Dampflokgeräusch	Lokpfeife	Lokglocke

Serienmäßige Ausstattung der HO-Lokomotiven mit mehreren digital schaltbaren Funktionen

Art.-Nr.	Bezeichnung	function	f1	f2	f3	f4
26509	BR 86 DB	Beleuchtung	-	-	-	Ausschalten der Anfahr- /Bremsverzögerung
26600	BMD F 7	Beleuchtung	Motorgeräusch	Glocke	Signalhorn	Geräusch der dynamischen Bremsen + Ausschalten der Anfahr- /Bremsverzögerung
37021	BR 53 DRG	Beleuchtung	Lüfterantrieb	Rauchgenerator*	-	Ausschalten der Anfahr- /Bremsverzögerung
37060	EP 3/6 K.Bay.Sts.B.	Beleuchtung	Rauchgenerator*	Fahrwerksbeleuchtung	Pfeife	Dampflokgeräusch
37080	BR 10 DB	Beleuchtung	Rauchgenerator*	Fahrwerksbeleuchtung	Pfeife	Dampflokgeräusch
37090	BR Sggoomss 700 DB AG	Beleuchtung	-	-	-	Ausschalten der Anfahr- /Bremsverzögerung
37184	BR 18.4 DRG	Beleuchtung	Rauchgenerator*	-	Pfeife	Glocke
37231	Serie 122(22) SNCB/NMBS	Beleuchtung	Schlusslicht	Signalhorn 1	Signalhorn 2	Ausschalten der Anfahr- /Bremsverzögerung
37261	Serie 1700 NS	Beleuchtung	-	Signalhorn 1	Signalhorn 2	Ausschalten der Anfahr- /Bremsverzögerung
37350	BR 152 DB AG	Beleuchtung	-	Fernscheinwerfer vorne	Signalhorn	Fernscheinwerfer hinten
37352	BR 152 DB AG	Beleuchtung	-	Fernscheinwerfer vorne	Signalhorn	Fernscheinwerfer hinten
37374	BR 101 DB AG	Beleuchtung	-	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahr- /Bremsverzögerung
37432	BR 151 DB AG	Beleuchtung	-	Bremsengeräusch	Signalhorn	Ausschalten der Anfahr- /Bremsverzögerung

37661	BR E 52 DRG	Beleuchtung	-	-	Signalhorn	Ausschalten der Anfahrt- /Bremsverzögerung
37622	EMD F 7	Beleuchtung	Motorgeräusch	Glocke	Signalhorn	Geräusch der dynamischen Bremsen + Ausschalten der Anfahrt- /Bremsverzögerung
37681	BR E 18 DRG	Beleuchtung	-	-	-	Ausschalten der Anfahrt- /Bremsverzögerung
37761	BR 610 DB AG	Beleuchtung	Innenbeleuchtung	-	-	Ausschalten der Anfahrt- /Bremsverzögerung
37780	BR 406 DB AG	Beleuchtung	Innenbeleuchtung	Fernscheinwerfer vorne	Fernscheinwerfer hinten	Ausschalten der Anfahrt- /Bremsverzögerung
37803	BR V 200 DB	Beleuchtung	Motorgeräusch	Rücklicht Seite 1 ausschalten	Signalhorn	Rücklicht Seite 2 ausschalten
37884	BR 44 DB	Beleuchtung	-	-	-	-
37911	BR 03.10 DRG	Beleuchtung	Rauchgenerator*	-	-	Ausschalten der Anfahrt- /Bremsverzögerung
39710	BR 410 DB AG	Beleuchtung + Innenbeleuchtung	-	-	-	Ausschalten der Anfahrt- /Bremsverzögerung

*= Rauchgenerator gehört nicht zum Lieferumfang der Lok